

Bedienungsanleitung Spülmobil

- I:** Überprüfen Sie, ob das Spülmobil am Stromnetz angeschlossen ist. Schalten Sie dazu bitte die Lampen über dem Spülbecken ein.
- II:** Öffnen Sie einen Wasserhahn und überprüfen Sie, ob das Spülmobil mit Wasser versorgt wird.
- III:** Prüfen Sie, ob der Wasserdruck mindestens 2 Bar beträgt (Anzeige unten links)
- IV:** Ist der Abwasserschlauch zum Abwasserkanal richtig verlegt?




Einschalten der Spülmaschine

- V:** Schließen Sie die Haube und drücken Sie die Füll-Taste: Die Kontrolllampe leuchtet grün.



- VI:** Nach zirka 20 Minuten ist das Auffüllen beendet und die Kontrolllampe von Taste II leuchtet grün.



- VII:** Jetzt können Sie die Programmdauer wählen:

- I: Gläser
- II: normal verschmutztes Geschirr
- III: bei angetrockneten Resten



- VIII:** Kontrolllampe Timer leuchtet und das Spülprogramm läuft ab.

Sobald ein rotes Lauflicht auf der Temperaturanzeige aufleuchtet, ist der Spülvorgang abgeschlossen. Nun können Sie die Haube öffnen und den Korb herausnehmen.